

MANUAL DE INSTRUCCIONES
BATIDORA



sindelen



Modelos BP-4500BL - BP-4510NG

IMPORTANTE

Lea completa y detenidamente el presente Manual de Instrucciones y siga las mismas para el correcto uso de su Batidora Sindelen.

Bienvenido al mundo Sindelen

Bienvenido al mundo Sindelen

Ha adquirido un producto desarrollado según estándares internacionales de calidad con la más moderna tecnología.

Fabricado con materiales de la más alta calidad disponible en el mercado.

Lea atentamente las instrucciones de este manual para un uso correcto y adecuado de su Batidora.

Guarde este manual, le será útil ante cualquier duda.

CARACTERISTICAS

Modelos:	BP-4500BL / BP-4510NG
Potencia nominal:	400 W - 450 W
Tensión nominal:	220 V ~ - 240 V ~
Frecuencia nominal:	50 Hz

SINDELEN se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción o de material en cualquier momento y sin previo aviso.

DIBUJO DE PARTES



DESCRIPCION

1. Bol de acero inoxidable
2. Cubierta anti-salpicaduras
3. Mezclador de masas pesadas
4. Mezclador de masas medianas
5. Batidor
6. Espátula
7. Ventosas
8. Selector de velocidades
9. Cordón de alimentación
10. Botón para trabar/destrabar el bloque motor
11. Bloque motor

PRECAUCIONES

Cuando utilice un aparato electrodoméstico, debe observar las siguientes precauciones básicas de seguridad. Por favor lea todas las instrucciones de este manual.

- Para protegerse de choques eléctricos, no sumerja en agua u otro líquido la batidora.
- Supervise de cerca, si es necesario, cuando un niño utilice el producto o esté muy cerca de él.
- Desenchufe el artefacto cuando no lo utilice.
- Si el cable está dañado este debe ser sustituido por el fabricante, servicio post-venta o personal calificado.
- Este producto está recomendado para uso doméstico únicamente, no para uso Comercial o Industrial.
- No utilice o ubique ningún componente de este artefacto sobre o cerca de cualquier fuente de calor (tales como: quemadores eléctricos o a gas).
- Coloque el artefacto sobre una superficie firme y nivelada.
- No deje que el cordón cuelgue en la orilla de una mesa o mostrador.
- Esta batidora puede funcionar como máximo 5 minutos en forma continua.
- Deje enfriar el motor por al menos 10 minutos antes de volver a utilizar
- Cuando enchufe o desenchufe el producto, sólo tome la parte plástica del enchufe. Nunca lo haga tomando o tirando del cordón.
- El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
- Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado la supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
- Nunca toque los mezcladores con las manos o algún utensilio, cuando éstos estén en movimiento.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que ellos no jueguen con el aparato.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de utilizarla por primera vez limpie los accesorios y el Bol con agua tibia y detergente líquido.

1. Presione el botón Traba/destraba del bloque motor (10), y levante hasta escuchar un “click” de la Traba.

Para bajar el bloque motor (11) sostenga la parte superior y, apretando el botón (10), dejelo bajar suavemente.



2. Ponga el Bol de acero inoxidable (1) y trabelo girando en el sentido horario



INSTRUCCIONES DE USO

3. Con el bloque motor levantado encaje el accesorio que mejor se ajusta a su receta. Coloque cada uno como se indica en las siguientes fotos:

a) Batidor



b) Mezclador de masas medianas



c) Mezclador de masas pesadas



La cubierta antisalpicaduras (2) es un accesorio para colocar sobre el bol de acero inoxidable (1), que permite añadir ingredientes cuando la batidora se encuentra en funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE USO**IMPORTANTE**

- Para retirar los accesorios, el selector de velocidades debe estar en la posición de apagado (0).
- Siempre desenchufe la batidora si se deja sola, y antes de armarla, desarmarla o limpiarla.

TABLA DE VELOCIDADES

RECETA	ACCESORIO	VELOCIDAD
Batir mezclas esponjosas y livianas, huevos (clara, yemas o todo el huevo),	Batidor	MED-MAX
Budín /Flan	Batidor	MED-MAX
Puré de papas	Mezclador de masas mediano	MED
Masa de pizza/Pan	Mezclador de masas pesadas	MIN-MAX

Nota: durante el amasado, un poco de harina puede adherirse en el interior del Bol. Deberá quitar la tapa anti-salpicaduras (2) , y raspar la harina en la pared interior con la espátula (6) para obtener un buen resultado con el amasado.

LIMPIEZA

- Apague y desenchufe antes de limpiar el artefacto.
- Después de cada uso, desmonte y lave los accesorios, la espátula y el bol con agua corriente y detergente para lavavajillas.
- El bloque motor (11) y el gabinete plástico se deben limpiar con un paño húmedo y detergente suave , no abrasivo. Nunca sumerja en agua u otro líquido.

GARANTIA I

SINDELEN S.A. proporcionará al producto objeto de la póliza, garantía en las siguientes condiciones:

a) La presente póliza puede hacerse efectiva ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**

b) La presente garantía constituye la garantía que se refiere el inciso sexto del Artículo 21 de la Ley 19.496, por lo que para ejercer los derechos del Artículo 20 de la misma Ley, el consumidor deberá hacer efectiva previamente ésta y agotar todas las posibilidades que ofrece, conforme a los términos de la póliza. Habiendo agotado las posibilidades referidas del modo dispuesto por la disposición legal citada o en caso que el producto no presente defectos dentro del plazo que se refiere en la letra siguiente el consumidor tendrá los derechos de asistencia gratuita que se le otorgan en el capítulo **II** de este documento.

c) Su plazo de duración será de 90 días contados desde la recepción del producto por el consumidor. Esta garantía será válida ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** solo si el consumidor presenta el documento de compra (Boleta o Factura). En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas por el personal del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos serán de total cargo del cliente.

d) **SINDELEN S.A.** se compromete a tener reparado el producto en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de ingreso de la Guía de Atención en Servicio Técnico, salvo eventuales demoras en el transporte de repuestos que sean de fabricación extranjera (importados).

e) La garantía será válida para atender la reparación del artefacto en caso que su defecto se haya producido por deficiencia de materiales, partes, piezas, componentes o cualquiera otra falla imputable a **SINDELEN S.A.** y que provoque que el producto se haga inapto para su uso normal. En caso contrario el costo de la intervención técnica será de cargo del usuario.

GARANTIA I

f) Se excluyen de la garantía los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o terceros, por accidentes producidos con posterioridad a la venta, causados por el transporte, golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta o no efectuada de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, mala instalación eléctrica o de gas, presión de gas inadecuada, desgaste producto de maltratos o uso indebido, desconocimiento y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención a realizar por el usuario indicadas en el presente manual, visitas para realizar instrucciones de funcionamiento del producto al usuario, revisiones de funcionamiento o instalaciones, conexiones de gas con manguera de plástico, daños ocasionados por aguas con exceso de dureza o acidez, uso de combustibles no apropiados, diferencia de tonalidad en los colores de piezas, daños en piezas de acero inoxidable, vidrio o cristales, plásticos removibles, consumibles (mechas de estufas a parafina, cuchillos de corte, bolsas para polvo o ropa, filtros en general, lámparas de filamento, escobillas, mangueras externas con uso). También a causa de hechos de fuerza mayor como actos vandálicos, climáticos o de la naturaleza.

Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros que no correspondan a un **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** anulará automáticamente la validez de la presente garantía. También no se aplicará la presente garantía si los productos destinados al uso doméstico son utilizados con fines comerciales, tales como: restaurantes, hoteles, casinos, farmacias, empresas, etc. u otros que no sean de exclusivo uso doméstico. Todo servicio de revisión o visita que involucre la letra f) será cobrada al cliente.

SINDELEN S.A. No asumirá responsabilidad por ningún perjuicio y/o daño directo o indirecto que pueda sufrir el usuario, comprador y/o terceros en relación al producto, a causa de una mala instalación, mal uso, desconocimiento de las instrucciones del presente manual, por intervención de terceros o reparaciones efectuadas por personal que no pertenezcan al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**, no pudiéndose interpretar esta Garantía como generadora de obligaciones distintas a las escritas en la presente Póliza.

Cuando un producto **SINDELEN** necesite Servicio Técnico, dentro o fuera de la garantía, vea nuestra página Web o llame gratis desde todo Chile al:

800 225 002 - www.sindelen.cl

Ahí le indicarán la dirección del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** más cercano a su hogar

II ASISTENCIA GRATUITA

Durante los veinte y uno (21) meses siguientes al vencimiento del plazo señalado en el título anterior, **SINDELEN S.A.** otorgará una garantía voluntaria al consumidor, la cual consiste exclusivamente en la reparación gratuita del aparato vendido (incluye mano de obra y repuestos), siempre que no haya sido intervenido por terceros y sus defectos sean aquellos por los que **SINDELEN S.A.** debe responder de acuerdo a lo referido en las letras e y f del Título I. El plazo antes referido no se ampliará en caso alguno, aunque exista una reparación durante el mismo, extinguiéndose irrevocablemente transcurridos doce (12) meses desde la fecha de compra del aparato por el consumidor.

El Servicio de asistencia gratuita se prestará exclusivamente en los Servicios Técnicos Autorizados por **SINDELEN S.A.**

En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos del personal Técnico serán de total cargo del cliente. Las piezas, partes, repuestos y/o componentes que sean sustituidos en la reparación de un producto en el periodo de Asistencia Gratuita deberán ser entregados por el consumidor al Servicio Técnico Autorizado por **SINDELEN S.A.** sin costo para él. Para hacer efectiva la garantía y asistencia gratuita, el consumidor deberá presentar al Servicio Técnico Autorizado por **SINDELEN S.A.** el presente documento, junto con la boleta o factura de compra del producto, para posteriormente dejar en manos del Servicio Técnico Autorizado por **SINDELEN S.A.** una fotocopia de la misma la cual se adjuntará a su Guía de Atención, que es la Orden de Reparación.

Cliente :

Rut :

Dirección :

Ciudad :

Artefacto : BP-4500BL / BP-4510NG

Fecha de Compra :

Distribuidor :

Ciudad :

Boleta o Factura N°:

Timbre :

Conserve esta tarjeta debidamente timbrada por el vendedor, conjuntamente con la factura o boleta de venta, le servirá para hacer efectivos sus derechos. El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción, de material o color, en cualquier momento y sin previo aviso.

Av. Vicuña Mackenna 9840
La Florida - Santiago - Chile
Super asistencia fono: 800225002
www.sindelen.cl

sindelen 