

MANUAL DE INSTRUCCIONES
OLLA ARROCERA MULTICOCCIÓN

WWW.SINDELEN.CL



Modelo: OA-400NG

IMPORTANTE

Lea completa y detenidamente el presente Manual de Instrucciones y siga las mismas para el correcto uso de su Olla Arrocera Multicocción.

Bienvenido al mundo Sindelen

Ha adquirido un producto desarrollado según estándares internacionales de calidad con la más moderna tecnología. Fabricado con materiales de la más alta calidad disponible en el mercado internacional.

Lea atentamente las instrucciones de este manual para un uso correcto y adecuado de su Olla arrocera.

Guarde este manual, le será útil ante cualquier duda.

CARACTERISTICAS

Modelo:	OA-400NG
Potencia Nominal:	370-440W
Tensión Nominal:	220 - 240V~
Frecuencia Nominal:	50Hz
Capacidad:	1,8 litros

SINDELEN se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción o de material en cualquier momento y sin previo aviso.

DIBUJO DE PARTES



DESCRIPCION

1. Asa tapa de vidrio
2. Tapa de vidrio
3. Vaporera para cocinar al vapor
4. Recipiente para cocinar
5. Asas laterales "frías"
6. Olla calefactora
7. Panel control
8. Luz función "calentar"
9. Luz función "cocción"
10. Interruptor función Cocción/Calentar
11. Taza dosificadora
12. Cuchara plástica
13. Cordón de alimentación
14. Placa calefactora

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.
2. NO toque superficies calientes . Use guantes resistentes al calor para quitar la tapa o al manejar recipientes calientes para evitar quemaduras producidas por el vapor.
3. Para protegerse contra una descarga eléctrica no sumerja el cordón eléctrico, enchufe o el cuerpo calefactor en agua u otros líquidos.
4. Desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente cuando no lo esté utilizando. Desenchufe la unidad antes de quitar o colocar piezas y deje que se enfríe antes de limpiarla.
5. NO opere ningún electrodoméstico que tenga el cordón eléctrico o enchufe dañado, si la unidad no funciona correctamente o si se ha dañado de alguna manera. Lleve el su olla RROCERA a un Servicio Técnico autorizado Sinde-len para que lo revisen, reparen o ajusten.
6. NO lo utilice al aire libre.
7. NO permita que el cordón eléctrico cuelgue del mostrador o la mesa ni toque superficies calientes.
8. NO lo coloque cerca o sobre una estufa a gas/ eléctrica o en un horno caliente.
9. Tenga suma precaución al mover el electrodoméstico si contiene agua, alimentos calientes o cualquier otro líquido caliente.
10. NO utilice el electrodoméstico para un propósito distinto para el cual fue diseñado.
11. Levante y abra la tapa cuidadosamente para evitar quemarse y deje que el agua gotee hacia la olla Interior.
12. NO utilice este electrodoméstico sin colocar la tapa, pues produce vapor durante su funcionamiento.
13. Use siempre accesorios originales SINDELEN para su Olla arrocesa Multicocción
14. Para desconectar, desenchufe el cordón eléctrico del toma-corriente.
15. Este artefacto eléctrico no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas, o carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable por su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso de este electrodoméstico. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que NO jueguen con el artefacto eléctrico.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ESTA UNIDAD ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.

Este artefacto debe conectarse a tierra. En caso de un cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de golpes eléctricos. Este artefacto está equipado con un cordón que tiene alambre con conexión a tierra y un enchufe de las mismas características. El enchufe debe conectarse en un tomacorriente instalado y conectado a tierra, en forma adecuada.

¡NO SUMERJA EL CUERPO CALEFACTOR DE LA OLLA ARROCERA EN AGUA O EN NINGUN OTRO TIPO DE LIQUIDO!

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar su Olla Arrocera por primera vez, limpie la tapa de vidrio (2), el recipiente para cocinar (4), la cuchara plástica (129), la vaporera para cocinar al vapor (3) y la taza dosificadora (11).

1. Asegúrese de que la Arrocera esté desconectada del tomacorriente.
2. Asegúrese de usar la taza medidora dosificadora (11) que se incluye con la unidad y que tiene una capacidad de 160 ml.
3. Usando la taza medidora, coloque 1 taza de arroz corriente (sin cocinar) y 2 tazas de agua en el recipiente para cocinar (4). Una taza de arroz producirá dos tazas de arroz cocinado.
4. Para arroz integral, coloque 1 taza (160 ml) de arroz integral sin cocinar y 3 tazas de agua.
5. La máxima capacidad de su olla arrocera es de 5 tazas (c/u de 160 ml) de arroz sin cocinar.
6. Coloque el recipiente para cocinar (4) al interior de la Olla calefactora (6). Asegúrese de que ésta hace contacto con el plato calefactor, girándola ligeramente de derecha a izquierda hasta que esté colocada correctamente.

INSTRUCCIONES DE USO

7. Cubra con la tapa. NO OPERE ESTE ARTEFACTO SIN QUE ESTÉ CUBIERTO CON LA TAPA. EL VAPOR SE GENERA DURANTE EL USO.

8. Conecte el cordón eléctrico. Encienda la arrocera presionando el interruptor de encendido hacia abajo. Verifique que la luz de función cocción (9) esté iluminada.

9. Cuando el arroz ya esté cocido, la arrocera automáticamente cambiará a la función calentar y la luz (8) se iluminará. La arrocera permanecerá calentando hasta que la unidad sea desconectada del tomacorriente.

10. La arrocera mantendrá el arroz caliente a una temperatura de 60 °C – 80 °C automáticamente.

11. Cuando la temperatura del arroz baje de este rango, la luz de función calentar (8) se apagará y la luz de cocción (9) se encenderá indicando que ha iniciado el proceso de conservación de calor.

12. Permita que el aparato se enfríe completamente antes de limpiar.

13. Desconecte la arrocera del tomacorriente cuando no la esté utilizando.

NOTA:

Lave el arroz en un tazón por separado si así lo desea. Para un arroz más suave, sugerimos que lave al menos tres veces el arroz y después en otra olla déjelo remojando de 10 a 20 minutos antes de cocinar

INSTRUCCIONES PARA RECALENTAR EL ARROZ

Para recalentar arroz frío, agregue 1/4 de taza (4 cucharadas) de agua fría por cada taza de arroz, revuelva y mezcle con la cuchara plástica (12), después presione el interruptor de función cocción (9) para cocinar. Cuando el arroz esté caliente, la arrocera automáticamente cambiará a la función calentar (8)

CÓMO USAR LA BANDEJA PARA COCINAR A VAPOR

Los vegetales cocinados al vapor retienen mucho más los nutrientes que los vegetales hervidos o cocidos y además conservan su color natural.

1. Prepare los vegetales, lávelos bien, pélelos y córtelos en trozos pequeños.
2. Asegúrese de que la arrocera esté desconectada del tomacorriente.
3. Llene el recipiente para cocinar (4) con la cantidad de agua recomendada (Ver la Tabla).
4. Coloque el recipiente dentro de la olla calefactora (6). Asegúrese de que el recipiente haga contacto con el plato calefactor.
5. Coloque los vegetales en la vaporera (3) para cocinar al vapor y posicione esta encima del recipiente para cocinar. Cubra con la tapa de vidrio (2). **NO OPERE ESTE ARTEFACTO SIN QUE ESTÉ CUBIERTO CON LA TAPA. EL VAPOR SE GENERA DURANTE EL USO.**
6. Conecte la unidad al tomacorriente. Encienda la arrocera presionando el Interruptor hacia abajo. Verifique que la luz de la función cocción (9) esté iluminada.
7. Controle manualmente el tiempo de cocción de acuerdo a la Tabla de la página 7. La unidad pasará automáticamente a la función calentar al evaporarse toda el agua. Si toda el agua llega a evaporarse y usted desea los alimentos más cocidos, agregue más agua.

CÓMO USAR LA BANDEJA PARA COCINAR A VAPOR

- Una vez que los vegetales estén cocidos remueva la vaporeta para cocinar al vapor (3) del recipiente para cocinar (4).
- Desconecte la arrocera del tomacorriente y permita que se enfríe completamente antes de limpiar.

VEGETALES	CANTIDAD	AGUA	TIEMPO
Granos verdes	300 gramos	0,5 litros	30 -35 minutos
Brócoli	300 gramos	0,5 litros	30 -35 minutos
Zanahoria	300 gramos	0,5 litros	30 -35 minutos
Coliflor	300 gramoS	0,5 litros	30 -35 minutos
Maiz (grano)	300 gramos	0,5 litros	30 -35 minutos
Espinaca	300 gramos	0,5 litros	30 -35 minutos
Vegetales Mixtos	300 gramos	0,5 litros	30 -35 minutos
Arvejas	300 gramos	0,5 litros	30 -35 minutos

NOTA: Estos tiempos son aproximados. Es recomendable que usted supervise el proceso de cocción al vapor y ajuste los tiempos de acuerdo a su preferencia. De vez en cuando, revuelva los vegetales durante el proceso de cocción. Al cocinar el arroz, el tiempo para cocer al vapor puede variar.

INSTRUCCIONES PARA RECALENTAR EL ARROZ

Limpie la Arrocera después de cada uso.

1. Desconecte la Arrocera del tomacorriente cuando no la esté utilizando y antes de limpiarla. Permita que la arrocera se enfríe antes de limpiarla.

2. No use limpiadores abrasivos, esponjas de metal o lana para limpiar la arrocera.

3. El cuerpo calefactor se debe limpiar ligeramente el exterior con un paño o esponja húmedos. ¡No sumerja el Cuerpo Calefactor en agua o en ningún otro líquido! Seque bien con un paño suave.

4. Si el recipiente para cocinar tiene pegados residuos de arroz, llenelo con agua caliente y permita que esté así un tiempo, después lave con agua caliente jabonosa y una esponja; seque bien con un paño. También puede lavarse en lavaplatos.

5. La Tapa de vidrio, la Taza dosificador, la Cuchara plástica y la Vaporera para Cocinar al vapor se pueden lavar con agua tibia jabonosa. Enjuague bien y seque.

PRECAUCIÓN: maneje la tapa de vidrio con extremo cuidado, ya que puede resbalarse cuando está mojada.

6. Placa calefactora (14): los granos de arroz y otros objetos extraños pueden pegarse a la placa calefactora. Estos deben ser removidos para prevenir un funcionamiento inadecuado al cocinar. Para remover el arroz cocido, puede usar una esponja de metal abrasivo para suavizar la superficie .

7. No hay partes que usted pueda reparar dentro de la Arrocera. No intente reparar este electrodoméstico ya que puede ser peligroso.

I GARANTIA

SINDELEN S.A. proporcionará al producto objeto de la póliza, garantía en las siguientes condiciones:

- a) La presente póliza puede hacerse efectiva ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado SINDELEN S.A.**
- b) La presente garantía constituye la garantía que se refiere el inciso sexto del Artículo 21 de la Ley 19.496, por lo que para ejercer los derechos del Artículo 20 de la misma Ley, el consumidor deberá hacer efectiva previamente ésta y agotar todas las posibilidades que ofrece, conforme a los términos de la póliza. Habiendo agotado las posibilidades referidas del modo dispuesto por la disposición legal citada o en caso que el producto no presente defectos dentro del plazo que se refiere en la letra siguiente el consumidor tendrá los derechos de asistencia gratuita que se le otorgan en el capítulo II de este documento.
- c) Su plazo de duración será de 90 días contados desde la recepción del producto por el consumidor. Esta garantía será válida ante cualquier Servicio Técnico Autorizado SINDELEN S.A. solo si el consumidor presenta el documento de compra (Boleta o Factura). En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas por el personal del Servicio Técnico Autorizado SINDELEN S.A. fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos serán de total cargo del cliente.
- d) SINDELEN S.A. se compromete a tener reparado el producto en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de ingreso de la Guía de Atención en Servicio Técnico, salvo eventuales demoras en el transporte de repuestos que sean de fabricación extranjera (importados).
- e) La garantía será válida para atender la reparación del artefacto en caso que su defecto se haya producido por deficiencia de materiales, partes, piezas, componentes o cualquiera otra falla imputable a SINDELEN S.A. y que provoque que el producto se haga inapto para su uso normal. En caso contrario el costo de la intervención técnica será de cargo del usuario.

I GARANTIA

f) Se excluyen de la garantía los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o terceros, por accidentes producidos con posterioridad a la venta, causados por el transporte, golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta o no efectuada de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, mala instalación eléctrica o de gas, presión de gas inadecuada, desgaste producto de maltratos o uso indebido, desconocimiento y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención a realizar por el usuario indicadas en el presente manual, visitas para realizar instrucciones de funcionamiento del producto al usuario, revisiones de funcionamiento o instalaciones, conexiones de gas con manguera de plástico, daños ocasionados por aguas con exceso de dureza o acidez, uso de combustibles no apropiados, diferencia de tonalidad en los colores de piezas, daños en piezas de acero inoxidable, vidrio o cristales, plásticos removibles, consumibles (mechas de estufas a parafina, cuchillos de corte, bolsas para polvo o ropa, filtros en general, lámparas de filamento, escobillas, mangueras externas con uso). También a causa de hechos de fuerza mayor como actos vandálicos, climáticos o de la naturaleza.

Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros que no correspondan a un Servicio Técnico Autorizado SINDELEN S.A. anulará automáticamente la validez de la presente garantía. También no se aplicará la presente garantía si los productos destinados al uso doméstico son utilizados con fines comerciales, tales como: restaurantes, hoteles, casinos, farmacias, empresas, etc. u otros que no sean de exclusivo uso doméstico. Todo servicio de revisión o visita que involucre la letra f) será cobrada al cliente.

SINDELEN S.A. No asumirá responsabilidad por ningún perjuicio y/o daño directo o indirecto que pueda sufrir el usuario, comprador y/o terceros en relación al producto, a causa de una mala instalación, mal uso, desconocimiento de las instrucciones del presente manual, por intervención de terceros o reparaciones efectuadas por personal que no pertenezcan al Servicio Técnico Autorizado SINDELEN S.A. , no pudiéndose interpretar esta Garantía como generadora de obligaciones distintas a las escritas en la presente Póliza.

Cuando un producto SINDELEN necesite Servicio Técnico, dentro o fuera de la garantía, vea nuestra página Web o llame gratis desde todo Chile al:

800 225 002 - www.sindelen.cl

Ahí le indicarán la dirección del Servicio Técnico Autorizado SINDELEN S.A. más cercano a su hogar.

II ASISTENCIA GRATUITA

Durante los nueve (9) meses siguientes al vencimiento del plazo señalado en el título anterior, SINDELEN S.A. otorgará una garantía voluntaria al consumidor, la cual consistente exclusivamente en la reparación gratuita del aparato vendido (incluye mano de obra y repuestos), siempre que no haya sido intervenido por terceros y sus defectos sean aquellos por los que SINDELEN S.A. debe responder de acuerdo a lo referido en las letras e y f del Título I. El plazo antes referido no se ampliará en caso alguno, aunque exista una reparación durante el mismo, extinguiéndose irrevocablemente transcurridos doce (12) meses desde la fecha de compra del aparato por el consumidor.

El Servicio de asistencia gratuita se prestará exclusivamente en los Servicios Técnicos Autorizados por SINDELEN S.A.

En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos del personal Técnico serán de total cargo del cliente. Las piezas, partes, repuestos y/o componentes que sean sustituidos en la reparación de un producto en el periodo de Asistencia Gratuita deberán ser entregados por el consumidor al Servicio Técnico Autorizado SINDELEN S.A. sin costo para él. Para hacer efectiva la garantía y asistencia gratuita, el consumidor deberá presentar al Servicio Técnico Autorizado SINDELEN S.A. el presente documento, junto con la boleta o factura de compra del producto, para posteriormente dejar en manos del Servicio Técnico Autorizado SINDELEN S.A. una fotocopia de la misma la cual se adjuntara a su Guía de Atención, que es la Orden de Reparación.

Cliente : _____

Rut : _____

Dirección : _____

Ciudad : _____

Artefacto : HA-2000/HA-2010/ HA-2020/ HA-2030/ HA-2040/ HA-2050/HA-2060

Fecha de Compra : _____

Distribuidor : _____

Ciudad : _____

Boleta o Factura N° : _____

Timbre : _____

Conserve esta tarjeta debidamente timbrada por el vendedor, conjuntamente con la factura o boleta de venta, le servirá para hacer efectivos sus derechos. El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción, de material o color, en cualquier momento y sin previo aviso.

WWW.SINDELEN.CL

WWW.SINDELEN.CL

Av. Vicuña Mackenna 9840 - La Florida - Santiago - Chile
Super asistencia fono: 800225002 - www.sindelen.cl